



## La trajectoire idéale




VUE D'OISEAU

VUE DU SOL

## Deux grands principes à retenir



Vous avez lancé trop à droite du vent, votre boomerang retombe à votre droite



Vous avez lancé trop à gauche du vent, votre boomerang retombe à votre gauche

*Pour boomerang de droitier, pour les gauchers inverser les trajectoires*

Il est très facile de modifier la trajectoire de son boomerang.

la technique la plus simple, une ou des pièces de monnaie, sous la pale, maintenue par du ruban adhésif.

Il est ainsi possible de changer le vol de son boomerang.

Utiliser de toutes petites pièces.

- Meilleure résistance au vent.
- Favorise la rotation.


- Augmente la distance
- Se couche moins

- Augmente sensiblement la distance.
- Se couche moins.

- Augmente la distance sans modification de trajectoire ni de comportement.

- Réduit la distance.
- Monte moins (en fin de vol, le boomerang se rabat vers le lanceur).

- Réduit la distance.
- Monte plus.
- Referme la boucle.



## Contact club ou personnel

**France Boomerang Fédération**  
3, rue Sainte Barbe 53 000 Laval  
<http://franceboomerang.free.fr>

des livres:

**Boomerang collection** éd: du Pécari/Atlantica  
auteur: Serge d'Ignazio

**l'Essentiel du boomerang** éd: Chiron  
auteurs: Didier Bonin / Olivier Duffez

**Images d'un rêve** éd: Lmi&Fox - auteur : Christophe Dautriche

# Le Boomerang

## notice d'utilisation



Source: Tintin en Amérique - Casterman - Hergé

Vous venez d'acquérir, ou de vous faire offrir ce boomerang, il a été fabriqué pour fonctionner parfaitement, mais pour profiter pleinement de cet objet curieux à la trajectoire magique, prenez quelques minutes pour lire attentivement ces quelques recommandations.

Ce boomerang d'initiation est léger pour qu'il soit facile à lancer et à rattraper.

Il ne doit être lancé que par temps calme ou légère brise dans un espace dégagé de tout obstacle.

Bon amusement et bon vol.

Partir, c'est revenir meilleur!